


Lineweight

Los lineweight (espesores de línea), pueden modificarse como vimos para cada color en el archivo .CTB, para objetos en particular, o bien para el dibujo en general.

Procedimiento:

1. Podemos modificar el espesor de línea del dibujo u objeto desde la barra "Ribbon", and "Home", "Properties".



- **By Layer:** Espesor según capa (layer).
- **By Block:** Espesor según bloque.
- **Default:** Espesor por defecto.

2. Otra forma de modificar el espesor de línea es desde la barra de propiedades (Ctrl. + 1), ubicada en este caso a la derecha de la pantalla.

